

ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
НАН УКРАЇНИ



Інструкція № 6

про заходи пожежної безпеки для службових приміщень (офісів)

Ця інструкція визначає основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісах) і є обов'язковою для виконання всіма працюючими в них.

1. У кожному приміщенні має бути призначений відповідальний за пожежну безпеку, вивішена на видному місці табличка із зазначенням його посади та прізвища.

2. Меблі та обладнання мають розмішуватись таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захащувати.

3. У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибрати у спеціально відведені сміттєзбірники.

4. Електромережі, електроприлади й апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані, з урахуванням рекомендацій підприємств-виробників. У разі виникнення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно відключити їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

5. Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електроцитів, електрозбірок і електрокабелів, 0,5 м — від світильників та 0,25 м — від приладів опалення.

6. Засоби протипожежного захисту (пожежні крани, пожежна та охоронна сигналізація, первинні засоби пожежогасіння тощо) слід утримувати у справному стані.

7. Усі працівники повинні пройти протипожежний інструктаж, уміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та знати їх місцезнаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

8. Електрошафи, розміщені в приміщенні повинні мати вільний доступ для оперативного обслуговування.

Забороняється

9. Влаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами), використовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам правил улаштування електроустановок.

10. Пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу та інших предметів, обгортати електролампі й світильники, заклеювати ділянки електромережі горючою тканиною, папером.

11. Використовувати побутові електрокип'ятильники, чайники і таке інше без негорючих підставок, залишати без нагляду увімкненими в електромережу кондиціонери, комп'ютери, лічильні та друкарські машинки тощо.

12. Захащувати підступи до пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукави і пожежний інвентар не за призначенням, зберігати документи, різні матеріали, предмети та інвентар у шафах (нішах) інженерних комунікацій.

13. Палити (крім спеціально відведених для цього адміністрацією місць, позначених написом «Місце для паління» та забезпечених урною чи попільницею з негорючого

матеріалу), проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу, застосовувати легкозаймисті рідини.

14. Забороняється співробітникам знаходитися в Інституті у нічні години, у вихідні, передсвяткові та святкові дні без письмового дозволу відповідних керівників.

Після закінчення роботи

15. Оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі.

16. Відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

У разі виявлення пожежі

17. негайно повідомити державну пожежну охорону за телефоном «101», вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище, у разі необхідності вжити заходів щодо евакуації людей.

18. Повідомити про пожежу керівництво установи, а в нічний час — чергового охоронця.

19. Розпочати гасіння пожежі наявними засобами, організувати зустріч пожежних підрозділів.

Розробив:
керівник служби
пожежної безпеки



С.О. Ревеко